

**Анемостаты**

Тип

анемостата

Размер стороны или диаметр анемостата, мм

Длина опры мм

Площадь <sup>2</sup> живого сечения, м

Масса, кг

Масса с блоком регулировки, кг

A

C

В

Прямоугольные

206

245

132

200

0,0106

1,2

1,8

262

301

188

257

0,0137

1,7

2,6

318

357

244

310

0,0299

2,3

3,6

374

413

300

367

0,0443

2,9

4,6

430

469

356

423

0,0631

3,7

5,8

459

498

385

452

0,0732

4,4

6,9

559

598

485

552

0,1177

5,4

8,0

584

623

510

577

0,1282

6,3

9,2

Круглые

207

247

133

200


0,01

0,3

-


## Крепление анемостатов

Крепление с центральным болтом и траверсой



Крепление с присоединительной коробкой

Крепление на самонарезных болтах



**Инструкция по монтажу анемостата**