


Воздухораспределители прямоточные регулируемые ВР



Схемы подачи воздуха



Габаритные размеры

Обозначение

Расчетная площадь, м

Расход воздуха, м³ /ч

Размеры, мм.

Масса, кг

До

Д

Н

ВР2.5

0,049

710-2120

215

325

180

2,5

ВР3

0,078

1120-3360

315

410

193

3,3

ВР6

0,196

2820-8470

500

650

265

6,12

ВР7

0,396

5700-17 100

710

923

325

7,1

ВР10

0,785

11 300-33 910

1000

1300

397

16,5

ВР14

1,54

22 180-66 530

1400

1820

495

20,0